


# Vollgummiverteiler Spitz 9474080



Eingang: 2 m Kabel 5G6 mit CEE Stecker 32 A 5p 400 V.  
Ausgang 1 CEE-Dose 32 A 5p 400 V, 2 CEE-Dosen 16 A 5p 400 V, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V. Sicherung: 1 LS 16 A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40 A/4/0,03 A.

| Art.Nr.  | Beschreibung                                 | Einheit |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Z9474080 | Vollgummiverteiler Spitz 1x32/5 2x16/5 3xSSD | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)